



FIXPRO

LÉCEK • PANELEK

MŰSZAKI ADATLAP



- kőcserép- és kőburkolólap rögzítése
- konzolok, függesztékek és hasonló burkolóelemek rögzítése

MŰSZAKI ADATOK

Alapanyag	Neoprén kaucsuk
Keményedés módja	Oldószer elpárologtatásával
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C-tól +40°C-ig
Fajlagos tömeg	1,17 g/ml
Várakozási idő	5 perc (23°C és 50% relatív nedvességtartalom mellett)
Teljes kikeményedési idő	72 h
Vízfelvétel	Nincs
Száraz maradék	58%
Hőállóság kikeményedés után	-20°C-tól +70°C-ig
Kiadósság	300-1000 g/m ² 25-40 g/fm

KULCSFONTOSÁGÚ ELŐNYÖK

- GYORSAN SZÁRADÓ
- A RAGASZTOTT ELEMET BEHÚZZA AZ ALJZATHOZ
- BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI HASZNÁLATRA
- TARTÓSAN RUGALMAS MARAD A KIKEMÉNYEDÉS UTÁN
- A KÖTÉS ELLENÁLL A NEDVESSÉGNEK ÉS A LÉGKÖRI VISZONYOKNAK

TERMÉKLEÍRÁS

NEOPRÉN, RUGALMAS SZERELŐRAGASZTÓ, építő- és burkolóanyagok ragasztására alkalmas, különösen: díslécek, falpanelek, ablakpárkányok, csempék, ajtómaszkok, kilincsek, fogasok stb. Nem alkalmas polisztirol, PP, PE, PTFE, PW, PMMA, tükrök ragasztásához...

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- fából és faalapú anyagokból, PVC-ből és hasonló anyagokból, valamint kerámiából, vakolatból, betonból, kőből, acélból, alumíniumból és más fémekből stb. készült építőanyagok és burkolóelemek ragasztása.
- mindenféle szegélyléc rögzítése (lábazati szegélylécek, mennyezeti szegélylécek, saroklécek, küszöblécek, fali lécek stb.).
- ajtó takarólécek rögzítése
- kis falpanelek, ablakpárkányok, egy-egy kerámia-

FELÜLETTÍPUSOK

fa és faalapú anyagok (forgácslap, HDF, MDF, rétegelt lemez, farostlemez stb.), PVC és hasonló anyagok, kő, beton, vakolat, építőipari kerámia, gipsz, gipszkarton, kerámialapok, greslapok, kő, acél, alumínium és más fémek

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Tisztítsa meg a ragasztott elemeket a szennyeződésektől és a korábbi ragasztók vagy gittek maradványaitól, zsírtalanítsa és szárítsa meg. Kétség esetén végezzen tapadási próbát.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

RAGASZTÁS:

Vegye le az applikátort, vágja le a patron végét a menet felett, tegye vissza az applikátort, és vágja le ferdén az illesztés szélességére. A ragasztót az egyik oldalon csíkokban vagy pontokban, 5-15 cm-es időközönként (a ragasztandó elemek súlyától és méretétől függően) vigye fel. Ragassza össze az elemeket, és azonnal válassza szét őket. Várjon 5 percet, a kezdeti oldószer elpárolgásáig. Ezután a ragasztott elemeket felülről lefelé csúsztatva illessze vissza, és nyomja le.